



ご使用になる前に

この説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

日本国内専用
FOR USE IN JAPAN ONLY

お買い上げいただきありがとうございます。なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

● 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ必ずお守りください。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

■【本文中に使われている絵表示の意味】

	禁止		風呂・シャワー室での使用禁止		分解禁止		ぬれ手禁止
	水ぬれ禁止		指示を守る		ACアダプターを抜く		

警告

禁止
発煙や変なにおいがするときは、使用しない
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ACアダプターを抜く
ACアダプターのケーブルが傷んだり、発熱したときは、ACアダプターをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。ACアダプターに接続したUSBケーブルが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。

指示を守る
ACアダプターの電源プラグは交流 100V コンセントに根元まで確実に差し込む
交流 100 ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。

ぬれ手禁止
ぬれた手で AC アダプターや AC アダプターのケーブル類を抜き差ししない
感電や故障の原因となります。

分解禁止
分解・修理・改造はしない
感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

禁止
雷が鳴り出したら、AC アダプターに触れない
感電の原因となります。

指示を守る
落としたり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源を切る
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

禁止
AC アダプターのケーブルを取り扱うときは、次のことを守る
・傷つけない
・延長するなど加工しない
・加熱しない・引っ張らない
・重い物を載せない・はさんだりしない
・無理に曲げない・ねじらない
・束ねたりしない
守らないと、火災・感電の原因となります。

入れない
機器の上にワイヤレス充電に対応したスマートフォンまたはワイヤレス充電に対応した機器以外の物を置いたり、異物を入れたりしない
金属類 (クリップや針、コインなど) や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

指示を守る
内部に水や異物等が入ったら使用しない
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

水ぬれ禁止
雨天時の屋外や浴室など、水が直接かかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない
火災・感電の原因となります。

ACアダプターを抜く
ACアダプターの電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、ACアダプターを抜きゴミやほこりをとる
電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。

水ぬれ禁止
USB ケーブルの USB プラグに水滴がついたまま AC アダプターを接続しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

禁止
次のような場所には置かない
・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
・直射日光の当たる場所
・振動の強い場所
・腐食性ガス (亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど) の発生する場所
・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所
・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
・炎天下の車内・ほこり、油煙の多い (調理場など) 場所

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED
https://www.anabas.co.jp

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階
お問い合わせ先: 電話 03-5846-7211 FAX 03-5846-6639

注意

禁止
機器の上に乗らない
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

禁止
長時間ご使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから抜く
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

ACアダプターを抜く
本機を持ち運ぶときは、ACアダプターのケーブルを抜き、ACアダプターはコンセントから抜く
コードが傷つき、けがや火災・感電の原因となります。

ACアダプターを抜く
ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、ACアダプターを持って引き抜く
接続したUSBケーブルを持って引き抜いても、構造上ケーブルが抜けるだけです。またケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

指示を守る
ACアダプターは容易に手が届くコンセントに接続する
電源を切っても電源から完全には遮断されていません。
万一の事故防止のため、すぐにACアダプターを抜くことができるコンセントに接続してください。


指示を守る
結露が生じた場合は、結露がとれてから使用する
寒いところから急に暖かい場所へ移動すると、本機に結露が生じる場合があります。この状態で使用すると、正しく動作しなかったり、感電・故障の原因になる場合があります。このようなときはACアダプターを抜き、1時間ほどその状態で放置し結露がとれてからご使用ください。

指示を守る
梱包材や梱包袋は、安全な場所に保管する
製品の梱包材や梱包袋は、お子様の手の届かない場所に保管してください。お子様の窒息などの事故の原因となることがあります。

免責事項について
● 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
● 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

● 梱包品

ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お買い求めになられた販売店または当社のサービスセンターまでご連絡ください。



ワイヤレススマホ充電クロック


USBケーブル付きACアダプター
(Type A - Type C)




保証書付き取扱説明書 (本書)

● 各部の名称と動き

前面・表示部



後面・底面




● ご使用の前に

バックアップ用電池を挿入する

本機はバックアップ用電池として、単 4 形乾電池を 2 本使用します。電池は付属しておりませんので、別途ご購入ください。

注意
※ AC アダプターを接続していない時に、バックアップ用電池を取り外すと、設定した時刻やアラームの設定等は消去されます。
※ バックアップ用電池は単 4 形アルカリ乾電池をお勧めします。
※ アルカリ乾電池をお使いの場合は、約 6 ヶ月ごとに電池を取り替えてください。
※ 電池は同じ種類の電池をお使いください。また、古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
※ 充電式の電池はお使いにならないでください。本機の故障や感電の原因となることがあります。

1. 本機底面の電池ケースふたを外します。
2. 単 4 形乾電池の極性をよく確認して、電池ケースに 2 本入れます。




3. 電池ケースふたを閉めます。

AC アダプターを接続する (電源を入れる)

AC アダプターを接続することで、本機の電源が入ります。

1. 付属 AC アダプターの USB Type-C プラグを本機背面の電源入力端子に接続します。
2. 付属 AC アダプターの電源プラグを家庭用交流 100V のコンセントに接続します。
● AC アダプターが正しく接続されると、本機の電源が入ります。
● バックアップ用電池が正しく入っていると、AC アダプターを抜いても設定等は保存されています。
● バックアップ用電池を入れただけでは、スマートフォンは充電できません。必ず AC アダプターを接続してください。



● AC アダプターのケーブルは、USB Type A - Type C となっています。したがって、AC アダプターからケーブルを着脱することが可能です。

● 使用方法

時刻を設定する

- 時刻を設定するには、**【時刻 ☺】** ボタンを長押しします。
 - 「24H」または「12H」が点滅表示されます。



- 【－ ◀】** または **【＋▶】** ボタンを押し、「24H」(24時間表示) または「12H」(12時間表示) を選択し、**【時刻 ☺】** ボタンを押します。



- 12時間表示を選択すると、午後になると「PM」が表示されます。

- 【－ ◀】** または **【＋▶】** ボタンを押し時間を設定し、**【時刻 ☺】** ボタンを押します。



- 【－ ◀】** または **【＋▶】** ボタンを押し分を設定し、**【時刻 ☺】** ボタンを押します。



- 【時刻 ☺】 ボタンが押されると、時刻が設定され、設定した時刻が表示されます。


アラームの鳴る時刻を設定する

- アラームの鳴る時刻を設定するには、**【アラーム ▲】** ボタンを長押しします。



- 時間とアラーム表示「▲」が点滅表示されます。

- 【－ ◀】** または **【＋▶】** ボタンを押し、アラームが鳴る時間を設定し、**【アラーム ▲】** ボタンを押します。



- 【－ ◀】** または **【＋▶】** ボタンを押し、アラームが鳴る分を設定し**【アラーム ▲】** ボタンを押します。



- 【アラーム ▲】 ボタンが押されると、アラームが鳴る時刻が設定され、現在の時刻に戻り、「▲」が表示されます。
- 一度設定したアラームはACアダプターを抜いても、バックアップ用電池が正しく装着されていると保存されます。

アラーム音を止める

- アラーム音を止めるには、**【アラーム ▲】** ボタンを押します。
 - アラーム音が止まり、「▲」が点滅から点灯表示になります。

アラームの設定時刻を確認する

- アラームを設定した時刻を確認するには、**【アラーム ▲】** ボタンを押します。
 - アラームを設定した時刻が表示され、その後現在の時刻に戻ります。

アラームを解除する

- アラームを解除するには、**【アラーム ▲】** ボタンを2回続けて押します。
 - 2回目の【アラーム ▲】 ボタンを押すときは、アラームの設定時刻が表示されている間に押してください。
 - 「▲」の表示が消えます。ただし、一度設定したアラームの時刻は保存され、再度アラームを設定することができます。

アラームを再度設定する

- 解除したアラームを再度設定するには、**【アラーム ▲】** ボタンを2回続けて押します。
 - 2回目の【アラーム ▲】 ボタンを押すときは、アラームの設定時刻が表示されている間に押してください。
 - 「▲」が表示され、設定していた時刻にアラームが鳴ります。

スヌーズを使う（アラーム音を再度鳴らす）

スヌーズを使うと、アラーム音を一旦止め、約9分後に再度アラームを鳴らすことができます。

- スヌーズを使うには、アラームが鳴っている間に、**【明るさ/スヌーズ ☼ SNZ】** ボタンを押します。



- アラーム音が止まり、「SNZ」が点滅し、「▲」が点滅から点灯表示になります。
- 9分後にアラームが鳴ったら、「アラーム音を止める」または「スヌーズを使う」を行ってください。
- スヌーズを解除するには、**【アラーム ▲】** ボタンを押します。スヌーズ表示「SNZ」が消え、スヌーズが解除されます。

仮眠タイマーを使う

仮眠タイマーとして下記の時間(分)を設定し、設定した時間(分)が過ぎると、仮眠タイマーのアラームが鳴ります。
5分、10分、15分、30分、60分。

- 仮眠タイマーを設定するには、**【仮眠 ☾】** ボタンを押します。
 - 「00」が点滅表示され、「☾」が表示されます。



- 【－ ◀】** または **【＋▶】** ボタンを押し、仮眠タイマーを設定する時間(分)を選択し、**【仮眠 ☾】** ボタンを押します。
 - 仮眠タイマーの時間(分)は、**【－ ◀】** または **【＋▶】** ボタンを押す度に以下のように変わります。

00 → 05 → 10 → 15 → 30 → 60

- 仮眠タイマーアラームが鳴るまで時間が設定されると、現在の時刻に戻り、「☾」が表示されます。
- 仮眠タイマーの時間(分)を「00」に設定すると、仮眠タイマーは解除されます。

- 仮眠タイマーの残り時間を確認するには、**【仮眠 ☾】** ボタンを押します。
 - 残り時間が表示され、その後現在の時刻に戻ります。

- 仮眠タイマーのアラームを止めるには、**【仮眠 ☾】** ボタンを押します。


- 仮眠タイマーが作動する前に、仮眠タイマーを解除するには、**【仮眠 ☾】** ボタンを押し、**【－ ◀】** または **【＋▶】** ボタンを押して、仮眠タイマーの時刻を「00」に設定します。

● 表示部の輝度を変更する


- 【明るさ/スヌーズ ☼ SNZ】** ボタンを何度か押します。
 - 表示部の明るさは、明・暗・オフの3段階に変更できます。

● スマートフォンの充電方法

お待ちのワイヤレス充電に対応したスマートフォンまたはワイヤレス充電に対応した機器をワイヤレス充電できます。



- スマートフォンのワイレス充電の部位を本機のワイヤレス充電エリアに乗せます。




- スマートフォンへの充電が始まると、「☼」が表示されます。



- 「☼」が表示されない、または点滅する場合は、スマートフォンの位置や向きを変えてください。また、ケースを取り付けている場合は、ケースを外してみてください。
- スマートフォンや他の機器のワイヤレス充電への対応およびワイレス充電方法については、各機器の取扱説明書またはメーカーの公式WEBサイト等でご確認ください。

● お手入れ



本体のお手入れ

- 本体表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。
- 本体表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。
 - ※ メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。
 - ※ みかき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

● 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。それでもなお異常があるときは使用を中止して、サービスセンターまでご連絡ください。

症状	ご確認ください
電源が入らない。	● 付属のACアダプターが正しく接続されていますか。本機は付属のACアダプターが正しく接続されることで電源が入ります。
表示が「0:00」になっている。	● バックアップ用電池は正しく装着され、付属のACアダプターが正しく接続されていますか。バックアップ用電池が未装着または正しく装着されず、ACアダプターが接続されていないと、本機の設定した内容は消え、初期状態に戻ります。
充電できない。	● 充電しようとする機器はワイヤレス充電に対応した機器ですか。よくご確認ください。 ● 充電しようとする機器にケースが取り付けられていませんか。ケースが取り付けられていると充電できないことがあります。ケースを取り外してご確認ください。
アラームの音が小さい。	● アラームの鳴り始めの音は小さく、音は徐々に大きくなっていく仕様となっております。

● 仕様

品名	ワイヤレススマホ充電クロック
型名	CR-200
電源	DC 5V (ACアダプター)
電源入力端子	USB Type-C
バックアップ用電池	DC 3V (単4形乾電池×2本)
ワイヤレス充電出力	約5 W
外形寸法	約150 (幅)×139 (奥行き)×50.5 (高さ) mm
質量	約160 g
付属品	ACアダプター (USBケーブル Type A-Type Cプラグ)、取扱説明書 (保証書付き: 本書)

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは行っておりません。

● 保証とアフターサービス

- **保証書**
 - 保証書は、本書に添付されています。
 - 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- **補修用性能部品の保有期間**
 - 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
 - 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
 - 消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

- **部品について**
 - 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
 - 修理の際には、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- **修理を依頼されるときは・・・持ち込み修理**
 - 「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。
 - 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

- **保証期間中は**
 - 保証書の規定に従って、販売店または弊社にて修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

- **保証期間が過ぎているときは**
 - 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
 - 消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

株式会社太知ホールディングス サービスセンター 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階 ☎03-5846-7211	E-mail : taichitky@anabas.co.jp ホームページ : https://www.anabas.co.jp	☎03-5846-7211 受付時間 月～金 午前10時～午後5時30分 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)
--	--	---

- **個人情報の取り扱いについて**
 - 株式会社太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

● 補修修理の仕組み

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技 術 料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。

長年ご使用の機器の点検を!

愛情点検	このような症状はありませんか?!
	● 焦げくさい臭いがする。 ● 本体がいつもより異常に熱い。 ● その他異常や故障がある。 故障や事故の防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※ 本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。